

Transportkoffer HEATER20.CASE (Baureihe HEATER..CASE)

Transportkoffer für HEATER10 und HEATER20

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

HEATER20 Ersatzteile für induktive Anwärmgeräte HEATER..
(.. = Baugröße von HEATER)

